

## CODERINGSLIJST REPARATIE- OF AFKEURPUNTEN



### Coderingslijst op Alfabetische volgorde

ingekorte en aangepaste coderingslijst **alleen** voor **APK2** regelgeving

aangeboden door: **WWW.AUTOADVIEZEN.NL**    **WWW.APK2SHOP.NL**

**WWW.APK2.NL**    **WWW.APKCURSUS.NL**

aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Code	Onderstaande omschrijving kan afwijken van de originele omschrijving en de tekst op het APK-Rapport	Artikel	Pers/Bedr lid
D20	Aandrijflijn hybride/elekt. voertuig ondeugdelijk 5.*.12a	5.*.12a	
E10	Aandrijving ondeugdelijk bevestigd 5.*.16 (ook <b>kruiskoppeling</b> in aandrijflijn)	5.*.16	1
I27	ABS werkt niet goed/waarschuwingssinricht. ontbreekt 5.*.31	5.*.31	11/14
I26	ABS-systeem beschadigd/gescheurd/gebroken/lekkage 5.*.31	5.*.31	10c/13c
I25	ABS-systeem ondeugdelijk bev./niet geborgd/corrosie 5.*.31	5.*.31	10a/13a
D18	Accu niet deugdelijk bevestigd 5.*.12	5.*.12	1
L06	Achtertraverse ondeug. bev./gebroken/gescheurd/corrosie 5.3.66	5.3.66	2
K05	Afstelling dimlicht 5.*.56 (en lichtbeeld)	5.*.56	
F10	As - Bev./beschadiging/vervorming as beïnvloedt weggedrag 5.*.18	5.*.18	3
F09	As ondeugdelijk bev./gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.18	5.*.18	1
G04	Band karkas zichtbaar of vertoont uitstulping 5.*.27	5.*.27	2
G08	Band met onvoldoende <b>draagvermogen</b> (load-index) 5.3.27	5.3.27	7
G09	Band met onvoldoende <b>spanning</b> 5.*.27	5.*.27	9/10
G06	Band onterecht nageprofileerd 5.*.27	5.*.27	5
G05	Band onvoldoende <b>profiel</b> 5.*.27	5.*.27	4
G07	Band <b>verkeerd</b> gemonteerd./verschillende maataanduiding 5.*.27	5.*.27	6
B10	Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd 5.*.4	5.*.4	1
D13	Brandstofreservoir niet deugdelijk afgesloten 5.*.9	5.*.9	3
D11	Brandstofsysteem - <b>Onderdeel</b> brandstofsysteem onveilig/ondeug./corrosie 5.*.9	5.*.9	1
D12	Brandstofsysteem lekt 5.*.9	5.*.9	2
B06	Chassisraam/carrosserie deel corrosie 5.*.3	5.*.3	
B05	Chassisraam/carrosserie gebroken/gescheurd 5.*.3	5.*.3	
D03	CNG-installatie voldoet niet aan de voorschriften 5.*.10a	5.*.10a	
K10	Controlelampje/signaal verlichting werkt niet 5.*.62	5.*.62	
D15	CO-uitstoot bij <b>stationair</b> toerental te hoog 5.*.11	5.*.11	6
D16	CO-uitstoot/lambda wijkt af bij <b>verhoogd toerental</b> 5.*.11 (4-gas)	5.*.11	7
J13	Deur - Bev. <b>scharnier</b> deur/motorkap/kofferdeksel corrosie 5.*.41	5.*.41	3
J12	Deur personenruimte kan niet normaal worden geopend 5.*.41	5.*.41	1
J11	Deur/laadklep/motorkap/kofferdeksel sluit niet goed 5.*.41	5.*.41	1-2
F13	Draaipunt - Overige draaipunt in de <b>volledig</b> onafh. wielophanging te veel speling	5.*.19	3
D19	Electr. bedrading ondeugdelijk bevestigd/geïsoleerd 5.*.12	5.*.12	2
D08	Emissiebestrijdingssysteem niet aanwezig 5.*.11	5.*.11	9
D17	EOBD-systeem niet volgens voorschrift 5.*.11	5.*.11	10
J10	Frontbeschermingsinrichtingen niet goedgekeurd 5.*.50 (Bullbar)	5.*.50	
F14	Fuseekogel - Zichtbaar <b>corrosie</b> aan binnenzijde fuseekogel/-huis 5.*.19	5.*.19	4
F11	Fuseekogel / Fusee ondeugdelijk bevestigd/teveel <b>speling</b> 5.*.19	5.*.19	
M01	Geluidssignaalinrichting niet vlg. voorschrift 5.*.71	5.*.71	
J18	Gevaar voor losraken deel aan de buitenzijde 5.*.48	5.*.48	5/6
K04	Hoogte verstelling - Werking/toestand <b>verplicht</b> licht/retroreflector 5.*.55	5.*.55	7
A04	Identificatienummer niet op chassis of frame 5.*.1	5.*.1	3/5
A03	Kentekenplaat onjuist/niet goed leesbaar/afgeschermd 5.*.1	5.*.1	5/4
H11	Koppeling stuurinrichting niet spelingsvrij 5.*.29 ( <b>kruiskoppeling</b> )	5.*.29	5
D07	K-waarde bij roetmeting te hoog 5.*.11	5.*.11	8
K04	Licht - Hoogte verstelling - Werking/toestand <b>verplicht</b> licht/retroreflector 5.*.55	5.*.55	7

K07	Licht - Kleur <b>toegestaan</b> licht niet volgens voorschrift 5.*.59	5.*.59	
K03	Licht - Kleur <b>verplicht</b> licht niet volgens voorschrift 5.*.53	5.*.53	
K11	Licht - Niet toegestaan knipperend licht aanwezig 5.*.64	5.*.64	2
K12	Licht - Niet toegestaan licht aanwezig 5.*.65	5.*.65	
K09	Licht - Plaatsing licht/retroreflector niet vlgs voorschrift 5.*.61	5.*.61	
K06	Licht - <b>Toegestaan</b> licht/retroreflect. niet vlgs voorschrift 5.*.57	5.*.57	
K01	Licht - <b>Verplicht</b> licht/retroreflector niet vlgs voorschrift 5.*.51	5.*.51	
K08	Licht - Werking/toestand <b>toegestaan</b> licht/retroreflector 5.*.59a	5.*.59a	
K04	Licht - Werking/toestand <b>verplicht</b> licht/retroreflector 5.*.55	5.*.55	
D02	LPG-installatie voldoet niet aan de voorschriften 5.*.10	5.*.10	
C01	Maximaal toegestane afmetingen te groot 5.*.6	5.*.6	
D10	Motorsteun ondeugdelijk bevestigd/ernstig beschadigd 5.*.13	5.*.13	
B11	Ondersteuning laadvloer/- ruimte ondeugdelijk/corrosie	5.3.4	2
I36	Rem - Bedrijfsrem werkt niet op alle wielen 5.*.38	5.*.38	4/6
I22	Rem - <b>Bewegingsvrijheid</b> remonderdeel beperkt 5.*.31	5.*.31	8/10
I12	Rem - Onderdeel reminrichting <b>ondeugdelijk</b> 5.*.31 (o.a. leiding, handr. kabel enz)	5.*.31	
I13	Rem - Onderdeel reminrichting vertoont <b>lekkage</b> 5.*.31	5.*.31	1d
I21	Rem - Onvoldoende <b>remvoering</b> aanwezig	5.*.31	7/9
I38	Rem - Parkeerrem/vastzetinrichting werkt niet op 2 wielen	5.*.39	1
I14	Rem - Rembekrachtiger/ <b>remkrachtregelaar</b> werkt niet goed 5.*.31	5.*.31	2
I16	Rem - <b>Rempedaal</b> /-hendel slag wordt beperkt/niet stroef 5.*.31	5.*.31	3/4-5
I17	Rem - <b>Remslang</b> misvormd/schuurt/beschadigd 5.*.31	5.*.31	5/6
I37	Rem - <b>Remverschil</b> op 1 as te groot/voertuig overberemd 5.*.38	5.*.38	5/7
I03	Rem - <b>Remvloeistofniveau</b> te laag 5.*.32	5.*.32	
I20	Rem - Trommel-/schijfrem draait <b>niet/onvoldoende vrij</b> 5.*.31	5.*.31	6/8
I09	Rem - Werking <b>bedrijfsrem</b> onvoldoende 5.*.38	5.*.38	
I10	Rem - Werking <b>parkeerrem/vastzetinrichting</b> onvoldoende 5.*.39	5.*.39	
L06	Roest - Achtertraverse ondeug.bev/gebroken/gescheurd/corrosie 5.3.66	5.3.66	2
B11	Roest - Ondersteuning laadvloer/- ruimte ondeugdelijk/corrosie	5.3.4	2
B06	<b>Roestschade</b> - Chassisraam/carrosserie deel corrosie 5.*.3	5.*.3	
J02	Ruit beschadigd/verkleurd 5.*.42	5.*.42	
J03	Ruitenwisser/-sproeier werkt niet goed/niet aanwezig 5.*.43	5.*.43	1-2
J08	Scherp/uitstekend deel levert gevaar op voor derde 5.*.48	5.*.48	1
B05	Scheur - Chassisraam/carrosserie gebroken/gescheurd 5.*.3	5.*.3	
G03	Schokdemper niet aanwezig/werkt niet goed 5.*.28	5.*.28	3
G11	Schokdemper ondeugdelijk bevestigd 5.*.28	5.*.28	3/4
E01	Snelheidsmeter - Geen snelheidsmeter aanwezig 5.*.15	5.*.15	
J05	Spiegel niet aanwezig/beschadigd/ondeugdelijk bev. 5.*.45	5.*.45	
F08	Stabilisator ondeugdelijk bev./gebroken/gescheurd 5.*.26	5.*.26	
F12	Stofhoes <b>fuseekogel</b> dicht niet meer af 5.*.19	5.*.19	2
I23	Stofhoes <b>remcilinder</b> beschadigd/niet aanwezig 5.*.31	5.*.31	9/11
H10	Stofhoes <b>stuurhuis</b> of <b>stuurkogel</b> dicht niet af 5.*.29	5.*.29	4
E11	Stofhoes van de <b>aandrijf</b> as dicht niet af 5.*.16	5.*.16	2
J09	Stootbalk niet vlgs voorschrift/ontbreekt 5.3.49	5.3.49	
J19	Stootbalk vervormd/gebroken/gescheurd/corrosie 5.3.49	5.3.49	6
H16	Stuurbekrachtiging - <b>Slang</b> stuurbekracht./stuurinricht. beschad./schuurt 5.*.29	5.*.29	10
H15	Stuurbekrachtiging werkt niet goed/lekt ernstig 5.*.29	5.*.29	9/11
H13	Stuurinricht. - Verbinding stuurinrichting teveel speling 5.*.29 (o.a. <b>Stuurkogel</b> )	5.*.29	7
H12	Stuurinrichting - Flexibele koppeling stuurinrichting beschadigd 5.*.29	5.*.29	6
H11	Stuurinrichting - Koppeling stuurinrichting niet spelingvrij 5.*.29 ( <b>kruiskoppeling</b> )	5.*.29	5
H06	Stuurinrichting - Weerstand voelbaar in de stuurinrichting 5.*.29	5.*.29	2
H09	Stuurinrichting gebroken/gescheurd/corrosie/vervormd 5.*.29	5.*.29	3
H08	Stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd/niet geborgd 5.*.29	5.*.29	3
H14	Stuurkogel - Zichtbare <b>corrosie</b> binnenzijde stuurkogel/-huis 5.*.29	5.*.29	8
N02	Taxi - Inrichting taxi niet in overeenstemming met bijlage 5.2.74	5.2.74	

N05	Taxi - Lift/oprijplaat rolstoelvervoer niet vlgs voorschrift 5.2.77	5.2.77	
N04	Taxi - Noodvoorzieningen niet vlgs voorschrift 5.2.76	5.2.76	
N03	Taxi - Stoel/bank/interieurdeel belemmert de doorgang 5.2.75	5.2.75	
N09	Taxi - Vastzetinrichting draagbaar ontbreekt 5.2.79	5.2.79	
N06	Taxi - Voorzieningen tbv rolstoelen niet vlgs voorschrift 5.2.78	5.2.78	
L02	Trekhaak - Diameter trekhaakkogel onvoldoende 5.*.67	5.*.67	
L01	Trekhaak - Koppeling ondeug. bev./gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.66	5.*.66	
D14	Uitlaatsysteem niet gasdicht/ondeugdelijk bevestigd 5.*.11	5.*.11	1
G10	Veersysteem gebroken/gescheurd/corrosie/ondeug. bev. 5.*.28	5.*.28	2
G02	Veersysteem werkt niet goed 5.*.28	5.*.28	1
J14	Veiligheidsgordel ontbreekt/ondeug. bev./ <b>beschadigd</b> 5.*.47	5.*.47	
J15	Veiligheidsgordel werkt niet goed 5.*.47 ( <b>sluiting, rolmechanisme, blokkering</b> )	5.*.47	6/4
A02	Voertuiggegevens komen niet overeen met register 5.*.1	5.*.1	1
J04	Voorruitontwaseming werkt niet goed/niet aanwezig 5.*.44	5.*.44	
J16	Wiel niet goed afgeschermd/loopt aan 5.*.48	5.*.48	4/4c
F17	Wiel of velg niet vlgs voorschrift 5.*.24	5.*.24	1
F18	Wiel of velg ondeugdelijk bevestigd 5.*.24	5.*.24	2
F04	Wielbasis wijkt te veel af 5.*.21	5.*.21	2/2a
H07	Wielen kunnen in uiterste stand niet <b>vrij draaien</b> 5.*.29	5.*.29	2
H04	Wielen reageren niet goed op draaiing van stuurwiel 5.*.29 (max. <b>15 graden</b> speling)	5.*.29	1
F16	Wiellager - Slijtage/beschadiging wiellager <b>hoorbaar of voelbaar</b> 5.*.20	5.*.20	2
F15	Wiellager heeft teveel <b>speling</b> 5.*.20	5.*.20	1
F07	Wielnaaf ondeugdelijk bevestigd 5.3.25	5.3.25	
F13	Wieloph. - Overige draaipunt in de <b>volledig</b> onafh. wielophanging te veel speling	5.*.19	3
F05	Wieluitlijning niet vlgs voorschrift 5.*.22	5.*.22	
J06	Zitplaats niet volgens voorschrift 5.*.46	5.*.46	

#### ADVIES- EN REPARATIEADVIESPUNTEN

AC1	Band aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm
AC2	Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont
AC3	Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafname
AC4	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
AC5	Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage
RA1	Airbag- en/of gordelspansysteem functioneert niet naar behoren
RA2	Overmatige olie lekkage

#### OPTIONELE ASPECTEN

OP1	Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3
OP2	Controle 2e brandstof niet mogelijk 5.*.9

#### §14 KEURINGASPECTEN NIET KUNNEN BEOORDELEN REK ART. 24 & 25

O01	Kofferdeksel kan niet geopend worden REK art. 24 & 25
O02	Motorkap kan niet geopend worden REK art. 24 & 25
O03	Wieldeksels kunnen niet verwijderd worden REK art. 24 & 25
O04	Brandstofdop kan niet gecontroleerd worden REK art. 24 & 25
O05	Trekhaaksierdop kan niet verwijderd worden REK art. 24 & 25