


Stroomschema EOBD gebruik voor APK2



Als de EOBD tester **NIET** de status van de MIL (foutcode lampje) of van de Readinesstest kan weergeven dan is het **niet** toegestaan het desbetreffende voertuig te keuren met deze EOBD tester.